


De linker knop: Kort indrukken om het licht in of uit te schakelen.

De rechter knop: Kort indrukken om de licht in of uit te schakelen.
Druk bij het inschakelen tweemaal kort om te wisselen tussen de kleurtemperaturen (warm 3000K, neutraal 4000K, wit 6500K). Houd de knop lang ingedrukt om de helderheid traploos te dimmen van 10% tot 100%.
Stel de verlichting in zoals gewenst en wacht 8 seconden. Deze instelling wordt nu

onthouden en gebruikt bij de volgende keer dat de verlichting wordt ingeschakeld.

Lumen:

Kleurwissel: LED 3000 - 6500K

Stroomverbruik: 60W



THEBALUX
BADKAMERMEUBELN

Collectie:
Luxe Spiegels - Thebalux

Unit:
mm

Toleranties:
 $\pm 1 \text{ mm} / \pm 2^\circ$

Tekeningdatum:
4/24/2025

*Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Artikelnummer:
M051000
- Edge